

## SERI - 5S

Film PU 90 microns - Support polyester adhésivé

### MODE D'EMPLOI

-  Température ..... **120 °C**
-  Temps de pose..... **5 secondes**
-  Pression..... moyenne à forte (3-4 bars)
-  Démoulage..... tiède ou chaud
-  Pression de découpe..... **50 gf (minimum)**

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

## USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : à 60°  
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Séchage : peut-être sécher au sèche-linge (programme coton)
- Convient au nettoyage à sec

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
  - La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

[www.monblason.com](http://www.monblason.com) 