

## BRICK

Film épais mat 1 mm - Liner non adhésif

### MODE D'EMPLOI

	Température .....	<b>155 °C</b>
	Temps de pose.....	<b>25 secondes</b>
	Pression.....	<b>haute</b> (4-5 bars)
	Démoulage.....	à chaud
	Pression de découpe.....	<b>150 gf (minimum)</b>

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

## USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés. Ne fonctionne pas sur les textiles traités ou sublimés.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60°  
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec
- Convient au sèche linge

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
- La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux